

Потребитель утрачивает право на гарантийный ремонт и обслуживание в случае утери паспорта, а также при отсутствии подписей продавца (поставщика) и покупателя в гарантийном талоне.

Журнал гарантийных работ

Дата начала ремонта	Дата окончания ремонт	Тип дефекта, описание ремонтных работ	Подпись мастера, штамп сервисной службы



ПАСПОРТ

Краны и смесители с одной или двумя рукоятками, локтевые краны и смесители

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор смесителя торговой марки «Ростовская мануфактура сантехники». Наша продукция производится под строгим контролем качества, поэтому при соблюдении настоящей инструкции смеситель исправно прослужит Вам не один год.

1. Общие сведения об изделии.

- 1.1. Настоящий паспорт распространяется на смесители торговой марки «Ростовская мануфактура сантехники» изготовленные в соответствии с ГОСТ 19681-2016.
- 1.2. Краны и смесители с одной или двумя рукоятками, локтевые краны и смесители предназначены для пуска, остановки и смешивания холодной и горячей воды, устанавливаются на мойки, умывальники, в душ и ванну в бытовых, промышленных и административных помещениях.

2. Комплектность

Смеситель для умывальника, раковины:		Смеситель для ванны:	
1. Смеситель	1шт.	1.Смеситель	1шт.
2. Комплект крепления	1шт.	2.Эксцентрики	2шт.
3. Паспорт изделия	1шт.	3.Отражатели	2шт.
		4.Душевой шланг	1шт.
		5.Лейка душевая	1шт.
		6.Держатель лейки с креплением	1шт.
		7.Паспорт изделия	1шт.

3. Технические характеристики.

№	Наименование показателя	Значение
1	Группа герметичности	II
2	Рекомендуемое давление, МПа	0,1-0,6
3	Максимальная температура горячей воды, °С	+75
4	Диаметр присоединения к угловому вентилю для умывальника – гайка, "	½"
5	Кран-букса керамическая, "	½"

3. Руководство по установке и использованию. (Установку изделия рекомендуется производить квалифицированным специалистом!)

- 3.1. Перед установкой или заменой смесителя отключите систему водоснабжения.
- 3.2. При установке смесителя для умывальника/кухни/биде вкрутите гибкую подводку в корпус смесителя до упора. (для затяжки гаек, имеющих защитно-декоративное гальваническое покрытие, должны применяться ключи с мягкими прокладками или губками.).
 - 3.2.1. Вкрутите шпильку с резьбой/крепежную гайку (в зависимости от модели) в корпус. Вложите прокладку под корпус и установите смеситель на умывальник, мойку или биде.
 - 3.2.2. Разместите на резьбовой шпильке резиновую прокладку и зафиксируйте смеситель при помощи гайки.
 - 3.2.3. Присоедините гибкую подводку к угловому вентилю! Правый – к холодной, левый – к горячей воде.
Совет: перед открытием воды снимите аэратор во избежание засорения.
 - 3.2.4. Откройте воду и проверьте, нет ли течи в местах присоединения, а также для промывки труб. Закройте воду и прикрутите аэратор.
- 3.3. При установке смесителя для ванной изолируйте резьбу ½ дюймового эксцентрика изоляционной лентой. Присоедините эксцентрик к резьбе труб в стене. Проверьте, чтобы эксцентрики располагались по отношению к стене перпендикулярно, а также, чтобы расстояние от стены до торца эксцентрика было одинаковым.
 - 3.3.1. Эксцентрики развернуть так, чтобы расстояние между ними достигло 150 (+-1мм) или 153 мм, и так, чтобы их оси находились в одной горизонтальной плоскости.
Осторожно рукой навинтите чашки-отражатели на эксцентрики.
 - 3.3.2. Поместите прокладки в углубление присоединительной гайки (¾) смесителя, привинтите к эксцентрику, после чего рожковым ключом затяните до отказа.
 - 3.3.3. Установите и зафиксируйте поворотный излив на смеситель.
Совет: перед открытием воды снимите аэратор во избежание засорения.
 - 3.3.6. Откройте воду и проверьте – нет ли течи в местах присоединения, а также для промывки труб. Закройте воду и прикрутите аэратор.

- 3.4. Для сохранения блеска хромированной поверхности в течение длительного времени чистку рекомендуется производить ежедневно мягкой тканью.
Запрещается пользоваться при чистке корпуса травящими химическими средствами, содержащими хлор (кислоты, щелочи), а также порошками и пастами грубозернистой структуры.
Для чистки от известкового налета можно применять чистящие средства, содержащие лимонную и уксусную кислоту. После длительного использования при отложении накипи аэратор следует чистить в растворе уксусной кислоты.
Смеситель не требует специального ухода.
Рекомендуем установить местный или центральный фильтр. Картридж в большинстве случаев ремонтпригоден и в случае неисправности подлежит замене.

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие смесителей требованиям Спецификации изготовителя и рабочей документации при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2. Гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение 2 лет.

4.3. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок на корпус изделия составляет 1 год.

4.4. Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

4.5. При обращении с гарантийным случаем необходимо предоставить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, датой продажи и четкой подписью продавца или печатью торгующей организации.

4.6. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

4.7. Гарантийные обязательства не распространяются при:

- установке/монтаже смесителя неквалифицированным специалистом;
- загрязнении, образовании известкового налета;
- использовании запасных частей других производителей;
- несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу;
- ремонте и переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ);
- естественном износе деталей, например, таких как уплотнения, декоративные накладки, аэраторы;
- использовании изделия не по его функциональному назначению;
- попадании внутрь инородных предметов;
- при неполном комплекте изделия.

Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие к смесителю (гибкий шланг, картридж, кран-буксы, подводка, лейка для душа, держатель для лейки) при установке в общественных местах, в остальных случаях 6 месяцев.

5. Транспортировка и хранение.

5.1. Смесители транспортируются любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность от механических и атмосферных воздействий. Смесители должны храниться в упакованном виде, в закрытом помещении при температуре не ниже +5°C.

6. Свидетельство о приемке.

Партия смесителей соответствует Спецификации изготовителя, техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Поставщик(Продавец) _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Обеспечивает гарантийное обслуживание следующих изделий:

№	Спецификация	Кол-во шт.	Характеристика (модель, цвет, другое)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Представитель Поставщика (Продавца) или обслуживающей организации:

Ф.И.О. _____

Подпись _____

М.П.

Покупатель

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Специалист по установке и монтажу смесителя

Ф.И.О. _____

Подпись _____

М.П.